



Охрана



Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
ППКОП 011-8-1-05 Приток-А-4(8)
ЛИПГ.425212.001-05.01 РЭ
Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Основные сведения	4
Технические характеристики	7
Режимы работы индикации прибора	11
2. Монтаж, подключение и проверка работы прибора	14
Автономная проверка работоспособности прибора	14
Установка прибора на месте эксплуатации	15
3. Порядок работы с прибором	17
Порядок взятия под охрану	17
Порядок снятия с охраны	18
Приложение 1. Схемы подключения прибора	19
Приложение 2. Программирование параметров прибора	22
Приложение 3. Проверка технического состояния прибора	26

Введение

Настоящее руководство является документом, удостоверяющим основные технические характеристики, принцип работы, правила монтажа и эксплуатации прибора приемно-контрольного охранно-пожарного **ППКОП 011-8-1-05 Приток-А-4(8) ЛИПГ.425212.001-05.01** (в дальнейшем по тексту - **прибора**).

Перед установкой и эксплуатацией прибора необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

Монтаж, наладку и эксплуатацию прибора могут осуществлять организации и лица, имеющие государственную лицензию на данный вид деятельности. Работы должны выполняться в соответствии с РД 78.145-93 и другой нормативной документацией, предусмотренной условиями лицензии.

Персонал, допущенный к выполнению работ, должен быть аттестованным на знание норм и правил монтажа, наладки, эксплуатационного обслуживания средств охранно-пожарной сигнализации, иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

Термины и сокращения

ППКОП – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ПЦН – пульт централизованного наблюдения

АРМ – автоматизированное рабочее место

ОС – охранная сигнализация

ТС – тревожная сигнализация

ПС – пожарная сигнализация

ШС – шлейф сигнализации

ВИ – выносной индикатор

РИП – резервный источник питания

СШ – индикаторы состояния шлейфов сигнализации

Ключ ТМ – электронный идентификатор Touch Memory DS1990

Ридер - считыватель электронного ключа ТМ

НТД – нормативно-техническая документация

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Прибор предназначен для организации централизованной охраны объектов и квартир при работе в составе “Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А”. Используется вместе с коммуникатором для охраны территориально распределенных объектов с независимым взятием под охрану и снятием с охраны по одному каналу связи с ПЦН.

Взятие под охрану и снятие с охраны осуществляется посредством применения персональных электронных идентификаторов – ключей Touch Memory DS1990 (в дальнейшем по тексту – **ключ ТМ**).

Охрана осуществляется путем контроля состояния трех шлейфов сигнализации, с включенными в них охранными и пожарными извещателями, и передачи тревожных и пожарных извещений при нарушении ШС на компьютеры автоматизированных рабочих мест пульта централизованного наблюдения (АРМ ПЦН).

Прибор подключается по двухпроводной физической линии к коммуникатору. В качестве коммуникатора используются приборы приемно-контрольные охранно-пожарные ППКОП 011-8-1-041, -064-1, -04, -064, коммуникаторы ППКОП-05, коммуникаторы ТСР/IP исп. 6.

Связь коммуникатора с ПЦН может осуществляться по радиоканалу, сети стандарта Ethernet или занятой линии городской телефонной сети через ретрансляторы Приток-А, Приток-А-Ю и Приток-А-Ф, устанавливаемые на АТС. К одному коммуникатору подключается несколько приборов в соответствии со схемой приведенной на рис. 1.




Рисунок 1. Схема связи приборов с коммуникатором.

Прибор может работать с несколькими моделями коммуникаторов *. Каждому прибору необходимо присвоить логический номер в соответствии с таблицей 1.

* **Примечание:** При изготовлении прибор запрограммирован на работу с 30-зонным коммуникатором (см. таблицу 1). Для работы с приборами -04, -064 (выпуск которых был прекращен в 2005 году) необходимо запрограммировать прибор ППКОП-05 на работу с 8-зонным коммуникатором (см. таблицу 7, приложение 2).

Таблица 1. Выбор логического номера прибора.

Модель коммуникатора	Кол-во подключаемых приборов ППКОП-05	Возможные логические номера приборов	Тип коммуникатора
Коммуникатор ППКОП-05, Коммуникатор ТСР/ІР исп. 6	30	1 - 30	30-зонный
ППКОП-011-8-1-064-1 Приток-А-4(8), ППКОП-011-8-1-041 Приток-А-4(8)	29	2-30	30-зонный
ППКОП-011-8-1-04 Приток-А-4(8), ППКОП-011-8-1-064 Приток-А-4(8)	7	2-8	8-зонный

На передней панели прибора имеются следующие органы управления и индикации:

- считыватель (ридер) ключа ТМ;
- индикаторы «ПИТАНИЕ», «СВЯЗЬ», «ОХРАНА»;
- три индикатора «1», «2», «3» для отображения состояния шлейфов сигнализации.

Вид передней панели прибора показан на рис. 2.

Прибор имеет вход для подключения датчика отметки прибытия патруля.

Прибор имеет три выхода типа «открытый коллектор», предназначенных для подключения световых и звуковых оповещателей.

В приборе предусмотрено программирование параметров шлейфов сигнализации, режимов работы внешних оповещателей, установка чувствительности и выходного уровня приемопередатчика, логического номера (см. Приложение 2).

В приборе предусмотрен режим тестирования (см. Приложение 3).

Электропитание прибора осуществляется от внешнего источника постоянного тока с напряжением (10,2-14) В.

Ток, потребляемый прибором от источника постоянного тока, при отсутствии токопотребляющих извещателей в ШС, не превышает 70 мА.

Шлейф сигнализации прибора устойчив к воздействию электромагнитных помех в виде наводок синусоидальной формы частотой 50 Гц и напряжением 1 В эффективного значения, а так же к наносекундным и микросекундным помехам не ниже второй степени жесткости по НПБ 57-97.

Прибор рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых непожароопасных помещениях категории размещения ОЗ по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 10 до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).



Рисунок 2. Вид передней панели прибора.

1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2. Основные технические характеристики прибора

Информационная ёмкость (кол-во шлейфов сигнализации)	3
Информативность (кол-во видов извещений и команд)	27
Время доставки тревожных извещений, с, не более	5
Чувствительность приемника прибора при соотношении сигнал/шум 10 дБ, мВ эффективного, не хуже	25
Диапазон регулировки чувствительности, мВ эффективного	От 10 до 200
Диапазон регулировки выходного уровня передатчика 18 кГц на нагрузке 600 Ом, мВ от пика до пика	От 900 до 4000
Частота несущей обмена прибор-коммуникатор, кГц	18 (+-1 %)
Тип модуляции	Амплитудная манипуляция
Скорость обмена с коммуникатором, бод	200
Напряжение на входе шлейфов сигнализации при номинальном сопротивлении шлейфа, В, не менее	6
Типы шлейфов сигнализации	Охранный, пожарный, тревожный
Номинальное сопротивление оконечного резистора ШС, кОм	4,7
Сопротивление проводов охранных и пожарных шлейфов без учета выносного элемента, Ом, не более	100
Сопротивление утечки между проводами шлейфов сигнализации или каждым проводом и "землей", не менее, кОм	20
Суммарный ток потребления активных извещателей в дежурном режиме по одному ШС, не более, мА	1
Время, при котором происходит фиксация нарушения пожарного шлейфа, не менее, мс	300
Время, при котором не происходит фиксация нарушения пожарного шлейфа, не более, мс	200
Время, при котором происходит фиксация нарушения охранного шлейфа, не менее, мс	70
Время, при котором не происходит фиксация нарушения охранного шлейфа, не более, мс	50
Количество внешних силовых ключей	3
Ток коммутации силовых ключей, не более, А	0,3
Напряжение коммутации силовых ключей, не более, В	30
Ток, выдаваемый прибором для питания внешних нагрузок, напряжением (10,2 – 14) В, не менее, мА	300
Максимальный ток, выдаваемый прибором для питания внешних нагрузок, напряжением (10,2 – 14) В на время не более 4 минут, мА	500
Ток потребления от источника постоянного тока (10,2 – 14) В, не более, мА	70
Время технической готовности, с, не более	5
Диапазон рабочих температур	От минус 30 до плюс 45 °С
Масса, не более, кг	0,210
Габаритные размеры, мм	146*95*33

Прибор формирует следующие виды извещений:

– состояние шлейфов сигнализации:

«Взят X», «Снят X», «Тревога X», «Короткое замыкание пожарного шлейфа X», «Обрыв пожарного шлейфа X», «Срабатывание дымового извещателя X», «Пожар X», «Запрос на взятие X ,Y», «Запрос на снятие X ,Y», «Не взят X», «Не снят X», где X – номер шлейфа, а Y - код ключа ТМ;

– «Маска взятых» (обобщенное состояние шлейфов прибора);

– «Взлом» (вскрытие передней панели прибора);

– «Восстановление взлома»;

– «Патруль» (срабатывание датчика отметки патруля);

– «Авария электропитания» (напряжение электропитания меньше 11В);

– «Восстановление электропитания» (напряжение электропитания больше 11,5В);

Прибор обеспечивает прием из АРМ ПЦН и выполнение следующих команд:

– «Взять под охрану шлейф X»;

– «Взять после выхода шлейф X»;

– «Снять с охраны шлейф X»;

– «Опрос состояния шлейфа X»;

– «Опрос состояния всех шлейфов»;

где X – номер шлейфа

Для контроля линии связи по принципу «свой–чужой» прибор формирует и передает специальные сигналы.

В шлейфы прибора могут быть включены:

– извещатели типа "Фольга", "Провод";

– извещатели контактного типа;

– извещатели оптико-электронного, ультразвукового, радиоволнового, емкостного типов;

– выходные цепи приемно-контрольных приборов, имеющие релейный выход «сухой контакт»;

– извещатели пожарные тепловые;

– извещатели пожарные оптико-электронные дымовые, низковольтные с питанием от б.

Прибор обслуживает следующие типы ШС:**• Охранные (ОС)**

Состояние охранного шлейфа сигнализации контролируется в том случае, если он взят под охрану. После взятия ШС под охрану прибор контролирует сопротивление нормы шлейфа в пределах (3-7) кОм. При большем расхождении прибор переходит в состояние «тревога охранного шлейфа».

Снятие и взятие охранных шлейфов производится с помощью ключа ТМ или командой с АРМ ПЦН.

ПРИМЕЧАНИЕ: Снятие командой с АРМ ПЦН возможно только в том случае, если на шлейфе зафиксирована «Тревога».

• Пожарные (ПС)

Состояние пожарного шлейфа сигнализации контролируется постоянно.

При обнаружении обрыва или короткого замыкания шлейфа (сопротивление более 20 кОм или менее 200 Ом соответственно) прибор фиксирует состояние «Обрыв пожарного шлейфа Х» или «Короткое замыкание пожарного шлейфа Х».

При сопротивлении шлейфа в диапазоне (0,4-2) кОм прибор фиксирует активизацию пожарных дымовых извещателей и переходит в состояние «Сработка дымового извещателя». При срабатывании дымового извещателя на АРМ ПЦН выдается извещение «Срабатывание дымового извещателя Х» и прибор переходит в состояние сработки извещателя (см. таблицу 3), одновременно отключается питание шлейфа сигнализации на три секунды. После восстановления питания ШС, в течение одной минуты контролируется повторное срабатывание дымового извещателя и, если оно произошло, шлейф переходит в состояние тревоги пожарного шлейфа – «Пожар Х».

При сопротивлении шлейфа в диапазоне (7,0-15) кОм прибор фиксирует активизацию пожарных тепловых извещателей и переходит в состояние «Сработка теплового извещателя». При срабатывании теплового извещателя прибор сразу переходит в состояние «Пожар Х».

После нарушения пожарного шлейфа (пожар или неисправность) прибор каждые 4 минуты проверяет исправность шлейфа. Если шлейф восстановится, прибор подключает его под охрану и отправляет соответствующее извещение на АРМ ПЦН.

Пожарные извещатели, подключаемые к прибору, должны сохранять работоспособность при напряжении шлейфа не менее 5 В.

• Тревожные (ТС)

Состояние тревожного шлейфа сигнализации контролируется постоянно.

При нарушении шлейфа данного типа не происходит срабатывания сирены и световой оповещатель «Охрана» не меняет своего состояния.

После нарушения шлейфа тревожной сигнализации прибор каждые 4 минуты проверяет исправность шлейфа. Если шлейф восстановится, прибор берет его под охрану и отправляет соответствующее извещение «ВЗЯТ» на АРМ ПЦН.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шлейф ТС или ПС нельзя снять с охраны по команде с АРМ ПЦН, на попытку подать команду «Снять» на такой шлейф, прибор ответит извещением «Не снят».

При изготовлении прибор запрограммирован следующим образом:

- ШС1, ШС2 – шлейфы охранной сигнализации;
- ШС3 – шлейф тревожной сигнализации;
- тактика выносного индикатора и внешнего светового оповещателя «Охрана» - квартирная;
- логический номер прибора – 8.

1.2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ ИНДИКАЦИИ ПРИБОРА

На передней панели прибора имеются индикаторы состояния шлейфов сигнализации («1», «2», «3»), «ПИТАНИЕ», «СВЯЗЬ», «ОХРАНА».

Режимы работы индикаторов приведены в таблицах 3-6.

Таблица 3. Режимы работы индикаторов состояния шлейфов «1» - «3».

Состояние индикатора	Состояние шлейфа сигнализации
Индикатор выключен	Не охраняется
Зеленый включен непрерывно	Шлейф принят под охрану
Зеленый включен 0,25 секунды, выключен 0,25 секунды	Выбран для взятия – сопротивление шлейфа в норме, режим выключается через 1 мин после выбора шлейфа
Красный включен 0,25 секунды, зеленый включен 0,25 секунды	Выбран для взятия – сопротивление шлейфа не в норме.
Зеленый включен 0,125 секунды, выключен 0,125 секунды	Выполняется команда «Взять после выхода», сопротивление шлейфа в норме
Красный включен 0,125 секунды, зеленый включен 0,125 секунды	Выполняется команда «Взять после выхода», сопротивление шлейфа не в норме.
Красный включен 0,5 секунды, выключен 0,5 секунды	Зафиксировано состояние «Тревога» или «Пожар»
Красный включен 2 раза по 0,125 секунды, пауза 0,125 секунды, с периодом следования 4 секунды	Срабатывание дымового извещателя
Красный включен 0,125 секунды, выключен 4 секунды	Обрыв или короткое замыкание пожарного шлейфа
Оранжевый включен непрерывно	Выбран для снятия, режим выключается через 1 мин после выбора шлейфа, или при выполнении команды «Снять» с АРМ ПЦН

Таблица 4. Режимы работы индикатора «ПИТАНИЕ».

Состояние индикатора	Напряжение питания на клеммах «±РИП» прибора
Зеленый включен непрерывно	Больше 11,0 В
Зеленый включен 0,5 секунды, выключен 0,5 секунды	(10,2 – 11,0) В
Красный включен 0,5 секунды, выключен 0,5 секунды.	Меньше 10,5 В

Таблица 5. Режимы работы индикатора «СВЯЗЬ».

Состояние индикатора	Состояние связи
Зеленый включен непрерывно	Есть связь с коммуникатором
Красный включен 0,5 секунды, выключен 0,5 секунды	Нет связи с коммуникатором
Красный на фоне зеленого включен 0,125 секунды	Обмен данными с коммуникатором

Таблица 6. Режимы работы индикатора «ОХРАНА».

Режим работы	Режим охраны
Индикатор выключен	Имеются не взятые охранные ШС
Зеленый включен 0,125 секунды, выключен 0,125 секунды	Прибор выполняет команду «Взять после выхода»
Зеленый включен непрерывно	Все охранные шлейфы взяты под охрану
Красный включен 0,5 секунды, выключен 0,5 секунды	Тревога охранного ШС
Красный включен непрерывно	Тревога пожарного ШС

В приборе имеется встроенный звуковой оповещатель. Режимы его работы приведены в таблице 7.

Таблица 7. Режим работы встроенного звукового оповещателя.

Режим работы встроенного звукового оповещателя	Состояние ШС
Включен 3 секунды, выключен 1 секунду	Тревога пожарного шлейфа
Включен 0,125 секунды, выключен 4 секунды	Неисправность пожарного шлейфа
Включен 0,125 секунды, с периодом 1 раз в секунду. Режим выключается через 20 секунд	Нарушение на первом охранном шлейфе. Напоминание о необходимости снять прибор с охраны
Короткий однократный сигнал	Считан ключ ТМ

При нарушении 1-го шлейфа ОС (входная дверь), встроенный звуковой оповещатель включается на 20 секунд до момента ввода ключа идентификации (напоминание о необходимости снятия объекта с охраны).

Встроенный звуковой оповещатель и «СИРЕНА» выключаются приложением ключа ТМ или по команде с АРМ ПЦН.

К прибору подключаются выносной светодиодный индикатор, световой оповещатель «ОХРАНА», звуковой оповещатель «СИРЕНА», режимы работы которых приведены в таблице 8.

Таблица 8. Режим работы внешних оповещателей «ОХРАНА» и «СИРЕНА»

Состояние прибора или шлейфов сигнализации	Световой оповещатель "ОХРАНА" и выносной индикатор	Звуковой оповещатель "СИРЕНА"
Тревога на пожарном шлейфе "Пожар"	Включен 0,5 секунды, выключен 0,5 секунды	Включен непрерывно в течение не более 4 минут
Тревога на охранном шлейфе	Включен 0,5 секунды, выключен 0,5 секунды	Включен 1 секунду, выключен 1 секунду, в течении не более 4 минут
Неисправность пожарного шлейфа	Не меняет состояния	Не меняет состояния
Норма на пожарном шлейфе	Не меняет состояния	Не меняет состояния
На любом шлейфе выполняется команда "Взять шлейф X после выхода"	Включен в прерывистом режиме	Не меняет состояния
Все охранные шлейфы в норме и взяты под охрану	Включен непрерывно	Выключен
Имеются шлейфы не принятые под охрану	Выключен	Не меняет состояния
Срабатывание извещателя тревожной сигнализации	Не меняет состояния	Не меняет состояния

При программировании параметров прибора (см. Приложение 2 параметр 4) можно задать режим работы выносного индикатора и светового оповещателя «ОХРАНА».

- при квартирной тактике выносной индикатор и световой оповещатель «ОХРАНА» после взятия под охрану включится на 40 секунд и погаснет;

- при объектовой тактике выносной индикатор и световой оповещатель «ОХРАНА» после взятия под охрану будет включен непрерывно.

2 МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПРИБОРА

Прибор устанавливается внутри охраняемого помещения в месте, защищенном от доступа посторонних лиц, воздействия атмосферных осадков, капель и брызг, механических повреждений, химически активных паров и газов, разрушающих металлы и изоляцию.

Не допускается устанавливать прибор в шкафах и ящиках, конструкция которых может повлиять на его работоспособность.

Запрещается производить установку, монтаж и техническое обслуживание прибора при включенном питании.

При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться “Правилами устройства электроустановок”, “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

Схемы подключения прибора приведены в Приложении 1.

2.1 АВТОНОМНАЯ ПРОВЕРКА РАБОТСПОСОБНОСТИ ПРИБОРА

Подключите питание прибора в соответствии со схемой подключения (Приложение 1). Оконечные резисторы установите непосредственно на клеммные колодки шлейфов сигнализации.

При включении электропитания прибор включает на 1 секунду встроенный звуковой оповещатель, индикаторы «СВЯЗЬ», «ПИТАНИЕ», «1», «2», «3», «ОХРАНА» поочередно включаются зеленым цветом, затем опять включается встроенный звуковой оповещатель и индикаторы «СВЯЗЬ», «ПИТАНИЕ», «1», «2», «3», «ОХРАНА» включаются красным цветом. Затем на индикаторах отобразится состояние ШС, зафиксированное до отключения электропитания прибора.

На контактах «+12В», «ОБЩ» должно присутствовать напряжение постоянного тока (10,2 – 14,0) В.

Индикатор «СВЯЗЬ» при автономной работе включается красным цветом с частотой 1 раз в 2 секунды. (см. таблицу 5).

Индикатор «ПИТАНИЕ» должен отображать свое состояние в соответствии с таблицей 4.

Приложите ключ ТМ к считывателю прибора - должен включиться короткий звуковой сигнал.

В соответствии с приложением 3 войдите в 7 тест и по индикаторам «1», «2», «3» проверьте исправность схем контроля шлейфов путем нарушения и восстановления ШС.

Более детальную проверку работоспособности прибора можно провести в соответствии с приложением 3.

2.2 УСТАНОВКА ПРИБОРА НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установку прибора следует производить внутри охраняемого помещения, в соответствии с РД 78.145-93, актом обследования (проектом) и НТД, предусмотренными актом обследования (проектом), на стене или специальной конструкции, на высоте удобной для обслуживания, но не менее 1,5 метра над уровнем пола. Для закрепления прибора на стене используются два самореза, входящих в комплект поставки.

В соответствии с приложением 1 подключить к прибору шлейфы сигнализации, выносные световые и звуковые оповещатели. Извещатель, блокирующий входную дверь на открывание, подключить к ШС 1. Не рекомендуется подключать к этому шлейфу другие извещатели, например объемные.

Для подключения выносных световых и звуковых оповещателей используется провод соответствующего сечения, исключающий падение напряжения на них при протекании тока, потребляемого оповещателями. После завершения всех монтажных работ подключите прибор к внешнему источнику постоянного тока.

ВНИМАНИЕ! Выносные резисторы контроля шлейфов установить на концах ШС. Если ШС не используется, то резистор следует установить непосредственно на клеммные колодки прибора.

В связи с тем, что приборы, подключенные к одному коммутатору, могут находиться далеко друг от друга (до 30 приборов), их электропитание целесообразно осуществлять от нескольких резервных источников питания.

Независимо от выбора резервного источника питания и применяемой схемы электропитания следует обеспечить на контактах «+РИП», «-РИП» клеммных колодок приборов напряжением (10,2-14) В, при этом все минусовые цепи питания («-РИП», «⊥», «GND», «Общий», «-12В») приборов, коммутатора, резервных источников питания должны быть соединены между собой.

При расчетах мощности источников питания следует учитывать ток потребления прибора и всех внешних нагрузок. Минимальное сечение жил 2-х проводного медного кабеля рассчитывается по формуле:

$$S = \frac{0,035 \times I_n \times L}{\Delta U} \quad (1)$$

Где, S – площадь сечения медного проводника, мм²

I_n – ток нагрузки, А

L – длина кабеля, м

ΔU – допустимое падение напряжения на кабеле питания.

(Например, для 5 приборов по 100мА $I_n=500$ мА, L=100м, $\Delta U=1,2$ В, получим S=1,46 мм²)

По окончании монтажных работ выполнить следующие действия:

- установить необходимую тактику работы ШС (см. приложение 2);
- установить выходной уровень передатчика прибора (см. приложение 2);
- отрегулировать чувствительность приемника прибора (см. приложение 2);
- зарегистрировать прибор, ключи ТМ в базе данных АРМ ПЦН, создав карточку объекта (данные действия выполняются силами персонала, обслуживающего АРМ ПЦН);
- по индикаторам «1», «2», «3» проверить исправность схем контроля шлейфов сигнализации;
- проверить выполнение прибором команд «Взять шлейф Х» и «Снять шлейф Х» и формирование извещений «Тревога Х», «Пожар Х», «Патруль», «Взлом» путем срабатывания соответствующих извещателей в шлейфах сигнализации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Рекомендуется устанавливать чувствительность приемника прибора в соответствии с Приложением 2 параметр 2.

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ

Взятие под охрану или снятие с охраны производится для всех охранных шлейфов одновременно. Управление взятием/снятием осуществляется при помощи ключа ТМ. Успешная передача кода ключа сопровождается звуковым сигналом.

Шлейфы сигнализации, запрограммированные под тактику пожарной или тревожной сигнализации, не выбираются для взятия или снятия при управлении прибором с помощью ключа ТМ.

Прибор обеспечивает два режима взятия под охрану – «Взять сразу» и «Взять после выхода». Выбор режима производится путем заполнения тактики охраны в карточке объекта в АРМ ПЦН.

Режим «Взять сразу» устанавливается, если при выходе с объекта не происходит нарушение шлейфа сигнализации, в противном случае для первого шлейфа устанавливается режим «Взять после выхода».

3.1 ПОРЯДОК ВЗЯТИЯ ПОД ОХРАНУ

Для взятия объекта под охрану необходимо:

- подготовить помещения к сдаче, закрыв окна, двери;
- по индикаторам «1», «2», «3» убедиться в исправности шлейфов сигнализации (см. таблицу 3);
- прикоснуться ключом ТМ к считывателю на 1-2 секунды. Если код ключа ТМ считался прибором, то должен прозвучать кратковременный звуковой сигнал. Отсутствие звукового сигнала означает неисправность ключа ТМ или прибора. В этом случае следует обратиться на ПЦН;
- убедиться, что индикаторы, сдаваемых под охрану шлейфов, через 25-30 секунд включились постоянным зеленым цветом (в режиме «Взять сразу»);
- если с АРМ ПЦН пришла команда «Взять после выхода», то после звукового сигнала (при вводе кода ключа) индикаторы выбранных шлейфов, индикатор «ОХРАНА» на передней панели прибора и внешний световой оповещатель «ОХРАНА» и выносной индикатор должны начать работать в прерывистом режиме (см. таблицы 3, 6, 8);
- не позднее 20 секунд после нарушения и восстановления первого шлейфа (выход через дверь) внешний световой оповещатель «ОХРАНА» должен включиться в постоянном режиме, индикатор «ОХРАНА» на передней панели прибора должен включиться зеленым цветом. Если нарушения первого шлейфа не произойдет, то прибор возьмется под охрану автоматически через четыре минуты;
- после выхода с объекта убедиться в том, что выносной индикатор или внешний световой оповещатель «ОХРАНА» включен, в противном случае необходимо пройти на объект и повторить процедуру взятия шлейфов сигнализации под охрану.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Внешний световой оповещатель «ОХРАНА» включается постоянно только в том случае, если все ШС взяты под охрану (время взятия под охрану объекта при исправной линии связи прибор-коммуникатор не должно превышать одну минуту).

2. Если выбран режим «квартирная» тактика (см. Приложение 2, параметр 4), то выносной светодиодный индикатор и внешний световой оповещатель «Охрана» выключаются через 40 секунд после взятия объекта под охрану.

3.2 ПОРЯДОК СНЯТИЯ С ОХРАНЫ

Для снятия объекта с охраны необходимо:

- убедиться, что индикаторы снимаемых с охраны шлейфов включены постоянным зеленым цветом, если шлейфы находятся под охраной, или мигают красным цветом, если находятся в режиме «Тревога» (см. таблицу 3);

- при нарушении первого шлейфа (шлейф входной двери) включается встроенный звуковой оповещатель на время 20 секунд для напоминания о необходимости снятия с охраны, если за это время не приложить ключ ТМ к считывателю, то включится внешний звуковой оповещатель «СИРЕНА»;

- до истечения 20 секунд приложить ключ ТМ к считывателю (см. п. 3.1);

- убедиться в том, что спустя (15-60) секунд индикаторы шлейфов, снимаемых с охраны, выключились. Это означает, что на АРМ ПЦН зафиксировано снятие объекта с охраны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внутренний и внешний звуковые оповещатели выключаются приложением ключа ТМ к считывателю или при выполнении команды «Снять» с АРМ ПЦН.


Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро «СОКРАТ»
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77
E-mail: sokrat@sokrat.ru
<http://www.sokrat.ru>



310203 IN3525

Приложение 1. Схемы подключения прибора



BA –оповещатель звуковой (I потр <300mA);

VD1 – выносной светодиодный индикатор;

VD2 –оповещатель световой «ОХРАНА» (I потр <50mA);

КТ1-7 – контрольные точки;

SB1 – кнопка «ВЗЛОМ»;

R1-R3 - оконечные резисторы шлейфов – 4,7 кОм;

E1-E3 – извещатели с нормально замкнутыми контактами;

E4-E6 – извещатели с нормально разомкнутыми контактами.

Рисунок 1. Схема подключения прибора.

Приложение 2. Программирование параметров прибора

В режиме программирования можно настроить следующие параметры прибора:

1. Выходной уровень передатчика;
2. Чувствительность приемника;
3. Тип шлейфов сигнализации (охранный, пожарный, тревожный);
4. Дополнительные параметры (режимы работы выносных световых индикаторов);
5. Программирование логического номера прибора.
6. Программирование типа коммуникатора.

Для программирования используются следующие органы управления и индикации:

- Считыватель ключа ТМ;
- Кнопка «Взлом»;
- Встроенный звуковой оповещатель.
- Индикаторы состояния шлейфов «1», «2», «3» (СШ).
- Индикаторы «ПИТАНИЕ», «СВЯЗЬ» - индикаторы номера параметра (НП).

Номер программируемого параметра отображается индикаторами на панели прибора в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Индикация номера параметра.

Номер режима	Номер параметра	Название режима	Индикатор «СВЯЗЬ»	Индикатор «ПИТАНИЕ»
1	-	Вход в режим программирования. Номер параметра не выбран	Красный включен 0,25 с Зеленый включен 0,25 с	
2	1	«Программирование выходного уровня передатчика»	Н	З
3	2	«Программирование чувствительности приемника»	Н	К
4	3	«Программирование параметров шлейфов сигнализации»	З	Н
5	4	«Программирование дополнительных параметров прибора»	З	К
6	5	«Программирование логического номера»	З	З
7	6	Программирование типа коммуникатора	К	Н

К - красный цвет индикатора;

З - зеленый цвет индикатора;

Н – индикатор выключен.

Таблица 2. Режимы работы индикаторов СШ в режиме программирования.

Номер режима индикаторов	Действие	Цвет индикаторов «1», «2», «3»	Примечание
1	Готов к вводу номера параметра	Красный	Только в режиме программирования номера параметра
2	Готов к вводу значения параметра	Зеленый или выключены Индицирует значение установленного ранее параметра	До установки нового значения параметра
3	Значение параметра выбрано	Зеленый или выключены Индицирует значение выбранного параметра	До того как считыватель закоротили
4	Готов к вводу следующего номера параметра	Красный	После того как считыватель закоротили

Таблица 3. Режимы работы встроенного звукового оповещателя в режиме программирования параметров.

Номер режима	Оповещаемое действие	Примечание
1	Вход в режим программирования	2 коротких звуковых сигнала
2	Нажатие кнопки «Взлом» более 2 с	1 короткий звуковой сигнал
3	Номер параметра выбран	2 коротких звуковых сигнала
4	Значение параметра сохранено	3 коротких звуковых сигнала

Работа в режиме программирования настроек прибора состоит из следующих операций:

- Вход в режим программирования;
- Установка номера параметра;
- Установка значения параметра;
- Запись значения параметра в энергонезависимую память прибора;
- Выход из режима программирования.

Порядок программирования параметров прибора.

1. Выключить питание прибора.
2. Снять переднюю крышку прибора.
3. Приложить ключ ТМ. Подать питание на прибор.
4. При включении питания прибор войдет в режим программирования. Вход в режим программирования подтверждается двумя короткими звуковыми сигналами. При этом - после этого можно убрать ключ ТМ.
5. Закоротить считыватель ключа ТМ, дождаться одного звукового сигнала, затем переключку можно убрать.
6. Прибор перешел в режим программирования, при этом:
 - Индикаторы НП переходят в режим 1 табл. 1;
 - Индикаторы СШ в режим 1 табл. 2;
7. Для ввода НП необходимо нажать соответствующее количество раз кнопку «Взлом». После ввода нужного НП нажать на кнопку «Взлом» не менее 2 с, при этом:
 - Прозвучит короткий звуковой сигнал;
 - НП отображается на индикаторах НП в соответствии с таблицей 1;
 - Индикаторы СШ светятся красным цветом.
8. Закоротить считыватель ключа ТМ. Прибор запоминает текущий НП, при этом:
 - Индикаторы НП индицируют номер программируемого параметра;
 - Индикаторы СШ показывают текущее значение параметра;
 - Звуковой оповещатель в режиме 3 табл.3.
9. Для ввода значения параметра необходимо нажать соответствующее количество раз кнопку «Взлом» (для ввода цифры «0» необходимо нажать кнопку «Взлом» 10 или более раз). Выбор производится из значений, возможных для данного параметра.
 - После ввода нужного значения параметра нажать на кнопку «Взлом» не менее 2 с – прозвучит один короткий звуковой сигнал. Затем закоротить считыватель ТМ - значение параметра будет записано в память прибора. Успешная запись в память прибора подтверждается 3 короткими звуковыми сигналами.
10. После записи нового значения параметра прибор возвращается в режим ввода номера параметра (пункт 6).
11. Для выхода из режима программирования необходимо отключить питание прибора. При включении прибор начнет работать с новыми значениями параметров.

Установка параметров прибора.

Значения параметров заводской установки отмечены знаком *.

1. Установка выходного уровня передатчика (параметр номер 1)

В этом режиме на индикаторах СШ зеленым цветом индицируется текущий уровень выходного сигнала 18 кГц. Доступно 4 градации (от максимального) изменения выходного уровня передатчика в соответствии с количеством включенных зеленых индикаторов:

- 0 – 25%;
- 1 – 50%;
- 2 – 75% *;
- 3 – 100%.

2. Установка чувствительности приемника (параметр номер 2)

В этом режиме устанавливается уровень детектора приемника, при котором прибор можно отстроить от помехи частотой 18 кГц. На индикаторах СШ зеленым цветом индицируется текущий уровень чувствительности приемника прибора. Рекомендуемая установка чувствительности (количество включенных индикаторов) в зависимости от уровня сигнала по линии прибора (размах от пика до пика) приведена ниже:

- 0 – чувствительность «автомат» *;
- 1 – не менее 150 мВ;
- 2 – не менее 300 мВ;
- 3 – не менее 600 мВ.

3. Установка режимов шлейфов прибора (параметр номер 3)

В этом режиме настраиваются типы шлейфов сигнализации, соответствие типов шлейфов количеству включенных зеленых индикаторов СШ приведено в таблице 4.

Таблица 4.

Количество включенных зеленых индикаторов СШ	1СШ	2СШ	3СШ
0*	ОС	ОС	ТС
1	ОС	ОС	ОС
2	ОС	ПС	ТС
3	ОС	ОС	ПС

4. Установка дополнительных параметров прибора (параметр номер 4)

В этом режиме настраивается тактика выносного светодиодного индикатора ВИ и внешнего светового оповещателя «ОХРАНА». Соответствие настроек количеству включенных зеленым цветом индикаторов СШ приведено в таблице 5.

Таблица 5.

Количество включенных зеленых индикаторов СШ	Тактика выносного индикатора, внешнего оповещателя «ОХРАНА»
0	квартирная *
1	объектовая

5. Программирование логического номера прибора (параметр номер 5)

В этом режиме устанавливается логический номер прибора.

Таблица 6.

Номер	1СШ	2СШ	3СШ	«ОХРАНА»
1	Н	Н	Н	З
2	Н	Н	Н	К
3	Н	Н	З	Н
4	Н	Н	З	З
5	Н	Н	З	К
6	Н	Н	К	Н
7	Н	Н	К	З
8	Н	Н	К	К
9	Н	З	Н	Н
10	Н	З	Н	З
11	Н	З	Н	К
12	Н	З	З	Н
13	Н	З	З	З
14	Н	З	З	К
15	Н	З	К	Н
16	Н	З	К	З
17	Н	З	К	К
18	Н	К	Н	Н
19	Н	К	Н	З
20	Н	К	Н	К
21	Н	К	З	Н
22	Н	К	З	З
23	Н	К	З	К
24	Н	К	К	Н
25	Н	К	К	З
26	Н	К	К	К
27	З	Н	Н	Н
28	З	Н	Н	З
29	З	Н	Н	К
30	З	Н	З	Н

К - красный цвет индикатора;

З - зеленый цвет индикатора;

Н – индикатор выключен.

Логический номер прибора вводится следующим образом:

- логические номера с 1 по 9 – нажатием кнопки «Взлом» соответствующее число раз и последующим удержанием кнопки «Взлом» не менее 2 с;
- логические номера с 10 по 30 – сначала вводится первая цифра логического номера нажатием кнопки «Взлом» соответствующее число раз и последующим удержанием кнопки «Взлом» не менее 2 с, затем аналогичным способом вводится вторая цифра логического номера.

Правильность введённого логического номера прибора определяют по индикаторам СШ и «ОХРАНА» в соответствии с таблицей 6.

При правильном вводе логического номера прибора закоротите считыватель ключа ТМ для сохранения значения параметра.

6. Программирование типа коммуникатора.

Таблица 7.

Количество включенных зеленых индикаторов СШ	Тип коммуникатора
0	8-зонный
1	30-зонный*

Приложение 3. Проверка технического состояния прибора

Прибор имеет режим тестирования, при котором можно выполнить следующие проверки:

1. Проверка считывания ключей ТМ, срабатывания извещателей «Патруль»;
2. Проверка правильности определения значения питающего напряжения, тока потребления прибором от источника питания;
3. Проверка выходных ключей;
4. Проверка узла контроля шлейфов;
5. Проверка выходного уровня передатчика;
6. Проверка чувствительности приемника;
7. Проверка состояния ШС.

Для проверки технического состояния прибора необходимы следующие приборы:

1. Генератор гармонической частоты 18 кГц;
2. Осциллограф;
3. Регулируемый источник постоянного тока напряжением (10 – 15) В;
4. Мультиметр.

Для управления в режиме тестирования используются следующие органы управления и индикации:

- считыватель ключей ТМ, ключ ТМ;
- кнопка «Взлом»;
- встроенный звуковой оповещатель;
- индикаторы состояния шлейфов «1», «2», «3» (СШ);
- индикаторы «ПИТАНИЕ», «СВЯЗЬ».

Порядок работы в режиме тестирования прибора.

1. Выключить питание прибора.
2. Снять переднюю крышку прибора.
3. Закоротить считыватель ключей ТМ.
4. Включить питание прибора - прибор перейдет в режим тестирования, после этого можно убрать перемычку со считывателя ключей ТМ. При этом:
 - на индикаторах «СВЯЗЬ» и «ПИТАНИЕ» отображается номер выбранного теста (табл. 1);
 - на индикаторах СШ отображается результат тестирования;
 - прибор сразу входит в тест №1;
 - выбор теста сопровождается звуковым сигналом.
5. Для ввода другого номера теста необходимо нажать еще раз на кнопку «Взлом».
6. Выход из режима тестирования осуществляется после выключения питания прибора.

Таблица 1. Соответствие номера теста режиму работы индикаторов НП.

Номер теста	Проверяемые узлы	Индикатор «СВЯЗЬ»	Индикатор «ПИТАНИЕ»
1	Ключ ТМ, извещатель «Патруль»	Н	З
2	Компаратор питающего напряжения	Н	К
3	Выходные ключи	З	К
4	Узел контроля шлейфов	К	З
5	Передатчик	К	К
6	Приемник	З	Н
7	Состояние ШС	З	З

К - красный цвет индикатора;

З - зеленый цвет индикатора;

Н – индикатор выключен.

Порядок проведения тестирования.

1 Проверка считывания ключей ТМ, срабатывания входа «Патруль».

- Приложить любой ключ ТМ к считывателю прибора. Если код ключа считался правильно - должен включиться звуковой сигнал.
- Замкнуть перемычкой клеммные колодки «ПАТР» и «ОБЩ» - индикатор «1» СШ должен включиться зеленым цветом.

2 Проверка правильности считывания значения питающего напряжения, проверка тока, потребляемого прибором.

- От источника постоянного тока подать на прибор напряжение значением $(13 \pm 0,5)V$.
- Прибор считывает напряжение и, в случае нормы, индикаторы СШ должны включиться зеленым цветом, иначе будут включены красным пульсирующим цветом.
- Проверку тока, потребляемого прибором, производить амперметром, включенным в разрыв плюсового провода источника питания. Ток, потребляемый прибором, без учета внешних нагрузок должен составлять $(50 \pm 15)mA$.

3 Проверка выходных ключей.

- Подключить к выходам «СИР», «ДОП», «СОП» и «+12В» индикаторы типа АЛ307 через ограничивающие резисторы 1 кОм.
- Подключить к выходу «ВСВ» и «+12В» индикатор типа АЛ307.
- В этом тесте на все выходные ключи подается бегущая единица с частотой следования 1 секунда. Индикаторы «ВСВ» и «СОП» должны включаться синхронно.

4 Проверка узла контроля шлейфов.

- Подключить к входам шлейфа сигнализации резисторы $4,7 (\pm 5\%)$ кОм.
- Прибор измеряет сопротивление резистора и, в случае нормы, включает соответствующий индикатор СШ зеленым цветом.
- При уменьшении сопротивления резистора до 4,3 кОм и при увеличении до 5,2 кОм индикаторы СШ должны загореться красным цветом.

5 Проверка выходного уровня передатчика.

- Подключить к клеммным колодкам ЛИН, $\overline{\text{ЛИН}}$ прибора резистор сопротивлением 600 Ом.
- Измерить осциллографом величину напряжения сигнала (от пика до пика) частотой 18 кГц на клеммных колодках $\overline{\text{ЛИН}}$ и ЛИН, в норме она должна составлять (500 ± 100) мВ. Форма сигнала – синусоида 18 кГц без искажений.

6 Проверка чувствительности приемника.

- Подключить к клеммным колодкам $\overline{\text{ЛИН}}$ и ЛИН прибора генератор низкой частоты.
- С генератора подать сигнал частотой (18 ± 1) кГц величиной напряжения (от пика до пика) не менее 500 мВ.
- Прибор измеряет уровень сигнала. Если приемник исправен – индикаторы СШ включаются зеленым цветом, если неисправен - включаются красным пульсирующим цветом.

7 Проверка состояния шлейфов сигнализации.

- Прибор измеряет сопротивление ШС и, в случае нормы, включает соответствующий индикатор СШ зеленым цветом.
- При сопротивлении ШС ОС и ТС менее 3,0 кОм и более 7 кОм соответствующий индикатор загорается красным цветом.
- Для ШС ПС индикатор загорается красным цветом при сопротивлении шлейфа менее 2 кОм и более 7 кОм.