


Инструкция по подключению пульта выносного ППКОП-03

Выносной пульт ППКОП-03 (в дальнейшем - пульт) предназначен для индикации и считывания ключа прибором ПРИТОК-А ППКОП -03 дистанционно.

1. Установите пульт в удобном месте.
2. Отключив питание прибора, подключите пульт к прибору 3-х жильным кабелем согласно приведенной схеме.
3. Допускается установка параллельно нескольких пультов.
4. На последнем пульте монтируется резистор R1 - 3,3 кОм из комплекта поставки согласно схеме. Установка резистора может также потребоваться для одного пульта в случае повышенной ёмкости линий связи, что в первую очередь отражается в неправильной работе индикации.
5. Восстановите питание прибора.
6. При включении пульт индицирует состояния шлейфов и производит считывание ключа.



Инструкция по подключению пульта выносного ППКОП-03

Выносной пульт ППКОП-03 (в дальнейшем - пульт) предназначен для индикации и считывания ключа прибором ПРИТОК-А ППКОП -03 дистанционно.

1. Установите пульт в удобном месте.
2. Отключив питание прибора, подключите пульт к прибору 3-х жильным кабелем согласно приведенной схеме.
3. Допускается установка параллельно нескольких пультов.
4. На последнем пульте монтируется резистор R1 - 3,3 кОм из комплекта поставки согласно схеме. Установка резистора может также потребоваться для одного пульта в случае повышенной ёмкости линий связи, что в первую очередь отражается в неправильной работе индикации.
5. Восстановите питание прибора.
6. При включении пульт индицирует состояния шлейфов и производит считывание ключа.

