

При работе с различными приборами, клавиатура ППКОП (в корпусе М4) должна быть настроена на определенный режим. Поддерживаемые модели приборов и режимы работы отличаются в разных версиях прошивок клавиатуры. Для понимания соответствий версий прошивок с поддерживаемыми приборами необходимо воспользоваться следующей таблицей:

Прошивка	Режим	Серии приборов
версия 7	«1»	ППКОП 011-8-1-01 (-02, -041, -061, -064-1), выпускаемых с 29.01.04 Начиная с версии прошивки 08 работа режима «1» не поддерживается
	«2»	ППКОП 011-8-1-01 (-02, -04, -041, -061), выпускаемых с 23.04.98 Начиная с версии прошивки 08 работа режима «2» не поддерживается
	«3»	ППКОП 011-8-1-03, выпускаемых с 06.05.04, ППКОП 011-8-1-05 (-053), выпускаемых с 06.01.04 Начиная с версии прошивки 08 работа режима «3» не поддерживается
версия 12	«4»	ППКОП 011-8-1-01К(8) (код: 3041xx), ППКОП 011-8-1-01К(16) (код 3051xx), ППКОП 011-8-1-01К-ТСР(8) (код 3047xx), ППКОП 011-8-1-01К-ТСР(16) (код 3057xx), ППКОП 011-8-1-03К (-031К,-032К) (код: 3034xx), ППКОП 011-8-02К (код 3022xx), ППКОП 011-8-1-03К-ТСР (код 3037xx), ППКОП 011-8-1-041К(8) (код 3081xx), ППКОП 011-8-1-05К(-053К) (код: 3101xx, 3111xx), ППКОП 011-8-1-011 (-011-1) (код 3805xx, 3807xx) прошивка от PRT11.53, ППКОП 011-8-1-011-1К (код: 3809xx), ППКОП 011-8-1-011М (код 3850xx), ППКОП 011-8-1-061К(8) (код 3561xx), ППКОП 011-8-1-061К(16) (код 3562xx), ППКОП 011-8-1-064-1К(8) (код 355xxx), Объектовый модуль РПДУ-03 (код 5183xx)
версия 17	«5»	КОП-01 (код 401xxx) КОП-02 (-02.1, -02.2) (код 402xxx) КОП-03 (код 403xxx)

При выборе и заказе клавиатуры, поставщику (местному представителю ОБ «СОКРАТ») необходимо заранее довести информацию о модели прибора, с которой предполагается работа приобретаемой клавиатуры.