



Интегрированная система
охранно-пожарной сигнализации ПРИТОК-А
версия 3.8

Руководство по администрированию

Охранное Бюро «СОКРАТ»
г. Иркутск
2019

Содержание

Введение.....	3
Описание инструкций.....	3



Введение

Настоящая инструкция определяет обязанности и порядок работы администратора интегрированной системы охранно-пожарной сигнализации ПРИТОК-А версии 3.8.

Администратор несет полную ответственность за состояние программного обеспечения ИС, его архива, баз данных, основного и вспомогательного программного обеспечения.

Администратор обязан знать состав технических средств и принцип работы ИС ПРИТОК-А, иметь навыки администрирования и обслуживания ОС Windows, используемой на ПЦО.

Описание инструкций

Администратор системы должен:

1. Хранить рабочие копии ПО ПРИТОК-А.
2. Хранить рабочие копии инсталляций ОС, необходимых драйверов и ПО.
3. Следить за состоянием основного и резервных серверов, ПК операторов и дежурных офицеров, проводить необходимые регламентные работы, предусмотренные соответствующими инструкциями на аппаратуру.
4. Следить за состоянием ЛВС.
5. Следить за состоянием источников бесперебойного питания и их работой.
6. Следить за логами (журналами событий и ошибок) системы, ведущимся на серверах и рабочих станциях.
7. Следить за своевременным формированием архивных файлов и резервных баз данных системы.
8. Уметь проводить обновление ПО всех компонентов системы.
9. Уметь производить валидацию/восстановление баз данных Firebird.
10. Уметь организовать межсетевой экран между ЛВС ПЦО и другими сетями.
11. Обеспечивать защиту системы от программных вирусов.
12. В случае необходимости уметь проводить восстановление системы из резервных БД, обеспечивать переход программ на резервный сервер.
13. Оперативно информировать разработчиков об ошибках возникающих при работе системы (файлы с расширением *.err) по телефону, e-mail.